

Melkkaraf

Eigenlijk gebruik

De melkkaraf wordt gebruikt om melk of melkalternatieven in de koelkast te bewaren. Neem de melkkaraf alleen voor de bereiding van een koffiespecialiteit met melk uit de koelkast.

Voor uw veiligheid

- Vul niet voortdurend melk bij. Melk die al langer in de melkhouder zit, kan bedorven zijn.
- Bescherm de melkhouder tegen warmtebronnen.
- Plaats de melkhouder meteen na de bereiding weer in de koelkast.

In bedrijf stellen

- i** Spoel de melkhouder **5**, de siliconen adapter **3** en de metalen buis **4** vóór het eerste gebruik grondig uit.
- ▶ Steek de metalen buis **4** in de siliconen adapter **3**.
- i** Om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende melkalternatieven, behoren twee siliconen adapters (zwart en wit) tot de leveringsomvang.
- ▶ Plaats de siliconen adapter **3** incl. metalen buis **4** in de daarvoor bestemde uitsparing in het deksel **6**.
- ▶ Draai het deksel **6** op de melkhouder **5**.
- ▶ Open de zwenkbare afdekking, doe melk in de melkhouder **5** en sluit de zwenkbare afdekking weer.
- ▶ Steek de melkslang **1** met het transparante aansluitgedeelte **2** in de siliconen adapter **3**. Verbind de melkslang **1** vervolgens met uw koffie-volautomaat.
- i** De melkslang kan individueel op maat worden gemaakt.

Reiniging en onderhoud

- i** De melkhouder, het deksel met zwenkbare afdekking, de siliconen adapter en de metalen buis zijn geschikt voor de vaatwasser. De zwenkbare afdekking kan voorzichtig naar boven eraf worden genomen.
- i** Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang regelmatig (om de ca. 3 maanden) te vervangen. Reserveslangen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig af onder stromend water.
- ▶ Neem de melkhouder uit elkaar en reinig de afzonderlijke onderdelen in de vaatwasser.

