

Carafe de lait

Utilisation conforme

La carafe de lait sert à conserver le lait ou les alternatives au lait au réfrigérateur. Sortez-la brièvement du réfrigérateur pour préparer une spécialité de café au lait.

Pour votre sécurité

- Ne rajoutez pas constamment du lait. Le lait contenu depuis longtemps dans le récipient peut avoir tourné.
- Protégez le récipient des sources de chaleur.
- Remplacez immédiatement le récipient au réfrigérateur après la préparation.

Mise en service

- i** Rincez soigneusement le récipient à lait **5**, l'adaptateur en silicone **3** et le tube métallique **4** avant la première utilisation.
- ▶ Insérez le tube métallique **4** dans l'adaptateur en silicone **3**.
- i** Pour distinguer les différentes alternatives au lait, deux adaptateurs en silicone (un noir et un blanc) sont fournis.
- ▶ Insérez l'adaptateur en silicone **3** avec le tube métallique **4** dans l'évidement prévu à cet effet dans le couvercle **6**.
- ▶ Tournez le couvercle **6** sur le récipient **5**.
- ▶ Ouvrez le capuchon pivotant, versez du lait dans le récipient **5** et refermez le capuchon pivotant.
- ▶ Insérez le tuyau de lait **1** avec le raccord transparent **2** dans l'adaptateur en silicone **3**. Reliez ensuite le tuyau de lait **1** à votre machine à café.
- i** Le tuyau de lait peut être découpé selon les besoins.

Nettoyage et entretien

- i** Le récipient à lait, le couvercle à capuchon pivotant, l'adaptateur en silicone et le tube métallique sont lavables au lave-vaisselle. Le capuchon pivotant peut être retiré avec précaution par le haut.
- i** Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Des tuyaux de rechange sont disponibles chez votre revendeur agréé.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Désassemblez le récipient et passez-le au lave-vaisselle.

