


Documentation technique

GIGA X8c



Matériel fourni


- Machine automatique à spécialités de café
- Détergent pour système de lait, 100 ml
- Récipient pour le nettoyage du système de lait
- Welcome Pack :
 - Mode d'emploi
 - Pastilles de nettoyage
 - Buse d'aspiration d'air
 - Tuyau en silicone et raccord
 - Clé à ouverture hexagonale (pour le système de lait)

Exigences concernant le lieu d'installation


- Surface horizontale, insensible à l'eau
- Conditions ambiantes :
 - Hygrométrie max. 80 %
 - Température ambiante 10–35 °C
- i** Les raccordements nécessaires sur le site doivent être réalisés par un **spécialiste** agréé avant que le technicien de service JURA ne puisse mettre la machine correctement en service sur place.
- i** Veillez à ce que les raccordements sur site se trouvent le plus près possible du lieu d'installation de la machine (voir la longueur des tuyaux de raccordement).

Respectez impérativement les indications figurant dans le mode d'emploi de votre machine à café (chapitre 1 « Préparation et mise en service » – « Conditions requises pour la première mise en service » / « Installation de la machine »).

Cotes




Vue de face



Vue latérale


Encombrement global



*Pour utiliser le tuyau d'eau résiduelle : le tuyau doit être relié à un siphon. Pour garantir un fonctionnement correct, nous recommandons un raccordement ouvert et sans pression au tuyau d'évacuation.

Orifices pour le set d'éjection de marc de café / évacuation de l'eau résiduelle GIGA^{G2}

Emplacement des orifices séparés pour le raccord d'eau fixe et le tuyau d'eau résiduelle dans le plan de travail



Emplacement de l'orifice pour l'éjection du marc de café dans le plan de travail

